

# Bona Hard Wax Oil

## Teknisk datablad

Bona Hard Wax Oil er en balansert blanding av naturlige oljer og vokser for overflatebehandling av ubehandlede tregulv og annet interiørtreverk. Voksolje både impregnerer og skaper en holdbar overflatefilm med utmerket motstand mot vann og søl. Mulig å kombinere med en farget versjon av Bona Craft Oil for å endre utseendet på gulvet.

- Meget god motstand mot vann
- Tørker fort
- Minimerer risikoen for sidebinding
- Meget høy rekkeevne
- Godkjent for bruk på benketopper og leger i hht. EN 71-3

### Tekniske data

Producttype:	Modifiserte vegetabiliske oljer and vokser
Tørrestoffinnhold:	Ca. 48%
Glans(ved60°):	Silkematt ≈25tt: , Matt: ≈10
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Tørketid:	- Før sliping/overvoksing: 6-8 timer* - Lett bruk: min 16 timer* <i>*under normale innendørs forhold, 20 °C/60% R.F. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.</i>
Påføring:	Korthåret mohair eller mikofiberrulle, evt. pensel av god kvalitet
Rekkeevne:	20-24 m <sup>2</sup> pr liter/strøk.
Rengjøring:	Rengjøres med white spirit. Størknet materiale kan fjernes med acetone.
Sikkerhet:	Klassifisert, se sikkerhetsdatablad for detaljer
Brannfare:	Ikke brannfarlig. Selvantennelsesfare, se sikkerhets datablad for mer informasjon.
Holdbarhet:	Min. 3 år, i uåpnet originalemballasje.
Lagring:	Lagres mellom +5°C og +25°C På et kjølig, ventilert sted adskilt fra ukompatible stoffer og antennelseskilder.
Avfall:	Avfall og tombokser behandles i samsvar med lokalt regelverk. Produktrester innleveres godkjent mottak.
Forpakning:	2 x 2,5 liter (168 bokser pr pall) 1 x 10 liter (42 bokser pr pall)

### Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold er mellom 20-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. **Minimumstemperaturen for bruk er 18°C.**

NB: Hard Wax Oil kan oppleve herdingsproblemer på tropiske tresorter som IPE, wenge, merbau etc. For å bedre herdebetingelser på disse tresortene og lignende, anbefales det å bruke ett strøk av Bona Craft Oil Nøytral som deretter tørker før du bruker Hard Wax Oil.

Behandling



# Bona Hard Wax Oil

Teknisk datablad

Behandling



## Behandlingsforslag

Behandling av bart treverk

### Alternativ 1

2x Bona Hard Wax Oil

### Alternativ 2

1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hard Wax Oil

### Alternativ 3

1x Bona Rich Tone  
2x Bona Hard Wax Oil

### Alternativ 4

1x Bona Rich Tone  
1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hard Wax Oil

### Alternativ 5

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hard Wax Oil



## Påføring

Standard påføring (alternativ 1)

1. Påfør hardvoksolje i et tynt lag med en korthåret rulle eller pensel. La tørke i ca 6-8 timer.
2. Puss lett over flaten med en Bona Scrad pad og fjern alt støv
3. Påfør et nytt lag hardvoksolje.
4. La tørke minst 16 timer før gulvet tas i bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon både under påføring og tørk.

Advarsel: BONA HARD WAX OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER ETC SOM HAR VÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE DESTRUERES ELLER LEGGES I VANN.

**Tørketid (ved 20°C/60% RF) :** 16 timer, eksotiske treslag og laver temperaturer forlenger tørketiden. Møbler kan vanligvis settes på plass etter 1-2 dager. Vent minst en uke før tepper legges på eller gulvet vaskes med vann.

## Vedlikehold

Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. **NB:** Renhold skal primært utføres med så tørr metode som mulig. For vedlikehold og oppfrisking av overflaten bruk Bona Wax Oil Refresher periodisk. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan variere fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, kontorer, gangarealer etc. Som en ekstra vedlikeholdsprosedyre kan også gulvet settes inn med et nytt strøk Bona Hard Wax oil. Gulvet må i tilfelle gjøres grundig rent og nedpusses før påføring.

### Revoksing

1. Avfett og rens gulvet med Bona Deep Clean System. La det tørke helt opp.
2. Puss overflaten med Bona Scrad Pad eller Bone Diamond abrasive P240
3. Fjern omhyggelig alt slipestøv.
4. Påfør et tynt lag Bona Hard Wax Oil.

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på [www.bona.com](http://www.bona.com)

**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET

# Bona Hard Wax Oil

Teknisk datablad

## Viktig informasjon

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Behandling

