

# Bona Remove R

I Z`c`h`YVIVW`Y`

GZc`\_gc`hb`YYZaj`ik`a`i`[dgB`[ZgcZ`eda]`zh`j`hh`d`d`g`hi`ZgZii`Zg`Vb`b`ZahBeZ`  
[gV`Za`hi`h`Z`j`k`VZ`a`\\`hdb`EK8zA`eda]`b`ZAKI`ZaZg`a`hi`db`Zg`9Zi`ZgZ`cZi`[dgjB`  
[ZgcZ`edaZgc`d`[dg`g`chc`e`ZgVBYZ`hdb`Zc`YZaV`k`Zi`kZY`a`Z]`da`hegd`gVb`d`[`g`  
VZ]`VcYa`e`b`ZY`Zi`7dcV`Ej`g`VZ`a`\\`#

- For fjerning av gammel overflatebehandling og forurensninger
- Redusert pH forhindrer alkalisk farging
- Fritt for faresymboler

## Tekniske data

Type produkt:	Fettløsende vaskemiddel
pH-verdi:	ca. 9,3 (konsentrert)
Fortynning:	1: 1 - 1: 5, deler konsentrat/vann
Verktøy:	Bona Power Scrubber (hvite eller røde børster), Bona FlexiSand 1.9 med Quattro Disc eller standard føringskive, Bona diamantondeller P 80/120, Bona Scrad Pad, Mopp.
Sikkerhet:	Uklassifisert, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Holdbarhet:	2 år fra produksjonsdato, i uåpnet originalbeholder
Lagring/Transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme kanner skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser
Forpakning:	3x5 liter

## Framgangsmåte

### NB! Spesiell merknad for stripping av gummi gulv med knotter

Vi anbefaler på det sterkeste bruk av Bona RS børste for gummigulv for effektiv fjerning av forurensninger og smuss fra gummi gulv med knotter. Bruk av Bona diamantslipemidler kan skade knottene. Bona RS børste for gummigulv må monteres på en PowerDrive NEB og Flexisand 1.9.

### Rengjøring for renovering med Bona Pure Color

1. Fjern løst smuss fra gulvet ved støvsuging, feiling etc.
2. Områder hvor det er fare for at fuktighet kan trenge inn (for eksempel skader, manglende ledd osv.) Må repareres fagmessig.
3. Bland oppløsningen i henhold til mengden av forurensninger (ikke bruk konsentrert!)
4. Legg ut blandingen grundig og jevnt over overflaten og la den virke i ca. 20 minutter.
5. Slip den våte overflaten med Bona FlexiSand 1.9 ved hjelp av en Bona Quattro Disc i kombinasjon med Bona Diamond diamantskiver, P 80. Pass på at gulvet forblir vått under slipeprosessen! Om nødvendig, legg ut noe mer av rengjøringsløsningen.
6. Fjern snarest mulig slam og rester etter behandling med Bona PowerScrubber (skrubbingen fra børstene øker effektiviteten av rengjøring).
7. Til slutt, nøytraliser overflaten med Bona PowerScrubber og rent vann.
8. La gulvet tørke fullstendig. Husk på at klimaet kan forlenge tørketiden (for eksempel høy luftfuktighet). **Linoleumsgulv må tørke minimum 24 timer før behandling med Bona LinoPrime!** Vifter kan fremskynde tørkeprosessen.

Fleksibelt  
System



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET

# Bona Remove R

## Teknisk datablad

Fleksibelt  
System



### Rengjøring før behandling med Bona Pure (transparent)

1. Fjern løst smuss fra gulvet ved støvsuging, feiing etc.
2. Områder hvor det er fare for at fuktighet kan trenge inn (for eksempel skader, manglende ledd osv.) Må repareres fagmessig.
3. Bland oppløsningen i henhold til mengden av forurensninger (ikke bruk konsentrert!)
4. Legg ut blandingen grundig og jevnt over overflaten og la den virke i ca. 20 minutter.
5. Slip den våte overflaten med Bona FlexiSand 1.9 ved hjelp av en Bona Quattro Disc i kombinasjon med Bona Diamond Abrasives, P 120. Pass på at gulvet forblir vått under slipeprosessen! Om nødvendig, legg ut noe mer av rengjøringsløsningen.
6. Fjern slam og rester etter behandling med Bona PowerScrubber (skrubbingen av børstene øker effektiviteten av rengjøring).
7. Til slutt, nøytraliser overflaten med Bona PowerScrubber og rent vann.
8. La gulvet tørke fullstendig. Husk på at klimaet kan forlenge tørketiden (for eksempel høy luftfuktighet). Linoleumsgulv må tørke minimum 24 timer før behandling med Bona LinoPrime! Vifter kan fremskynde tørkeprosessen.

### Renhold og rens (Fjerning av gammel overflatebehandling)

1. Fjern løst smuss fra gulvet ved støvsuging, feiing etc.
2. Områder hvor det er fare for at fuktighet kan trenge inn (for eksempel skader, manglende ledd osv.) Må repareres fagmessig.
3. Bland oppløsningen i henhold til mengden av forurensninger (ikke bruk konsentrert!)
4. Legg ut blandingen grundig og jevnt over overflaten og la den virke i ca. 20 minutter.
5. Skrubb gulvet med en Bona Flexisand påsatt føringskive og rød/blå pad.
6. Fjern slam etter skuringen med Bona PowerScrubber påsatt hvite børster og rent vann.
7. La gulvet tørke fullstendig før behandling med ny overflatebehandling som f.eks. Bona Clean R60. (Se egen bruksanvisning i teknisk datablad)

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet.

**Bona**<sup>®</sup>