

Bona LinoPrime

Teknisk datablad

Hurtigtørking PU-basert primer for porefylling av dyprengjorte og slipte linoleumgulv. Forbedrer utjevning og glatthet av påfølgende PU coating, som vanligvis kan påføres allerede etter 1 time.

- Fyller porer og reduserer absorpsjon
- Ultra-rask tork
- Lavt forbruk per kvm
- Primært for linoleum

Tekniske data

Type produkt:	2-komponent, vannbasert polyuretan primer
Tørrestoffinnhold:	Ca. 23%
Glans (ved 60°):	Ca. 20% (målt på glass)
Blandingsforhold:	1 del Bona LinoPrime herder til 19 deler Bona LinoPrime.
Brukstid:	Ca 3 timer ved 20°C (kortere ved varmere)
Utblanding:	Må ikke utblandes
Tørketid:	Ca. 1-2 timer ved 20°C/60% R.H.
Påføringsverktøy:	Bona Mikrofiber Rulle (5 mm)
Forbruk:	20-25 m/liter (40-50g/m) pr strøk
Sikkerhet:	Coating: Uklassifisert Herder: Klassifisert (se sikkerhetsdatablad)
Rengjøring:	Tørk verktøyet fritt for gjenværende materiale før du rengjør med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.
Forpakning:	3 x 5 liter inkl. herder

Forberedelser

Rengjør overflaten omhyggelig i henhold til graden av tilsmussing. Legg spesielt merke til strippeprosessen med Bona Remove R eller Bona PowerRemove R. Generelt bør gulvet renses/slipes godt og være fritt for sliping av støv, olje, voks og andre forurensninger. Dersom gulvet slipes skal siste slipetrinn alltid utføres med Bona Diamond System (P 120) og våtslipingsteknikk.

Optimale behandlingsforhold er mellom 18-25 ° C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet reduserer tørketiden, mens lave temperaturer og høy luftfuktighet øker tørketiden.

Behandlingsforslag

Renovering av Linoleum:

- 1x Bona LinoPrime
- 1x Bona Pure Colour (opsjon)
- 1/2x Bona Pure





Application

1. Rist Bona Pure kannen grundig og hell i en Bona-blandebøtte.
2. Tilsett langsomt en flaske Bona Pure herder i bøtten mens blandingen omrøres. Rør grundig i minst 1 minutt. Merk: Herderen må ikke Helles direkte i lakkannen. Kun ekstern blanding er mulig. Hvis du blander mindre mengder ferdig, må du sørge for riktig forhold mellom herder og lakk. La blandingen hvile i minst 5 minutter før bruk. Bruk blandingen innen anbefalt brukstid.
3. Påfør Bona LinoPrime med en Bona Mikrofiber Rulle (5 mm pile). Rull med en jevn flytende bevegelse på tvers og unngå akkumuleringer av produktet. Forbruket er ca. 20-25 m²/lit.

Den påfølgende påføring av Bona Pure bør utføres mellom 1 og maks 24 timer etter påføring av LinoPrime. Etter denne tidsrammen (> 24 timer) er mellomsliping med Bona Scrad Pad nødvendig og anbefales på det sterkeste. Rengjør overflaten etterpå ved støvsuging og fuktig rengjøring.

For å støtte og påskynde tørkeprosessen, kan egnede vifter brukes.

Vedlikehold

Bona LinoPrime skal ikke brukes som toppbehandling på noen flate, vedlikehold/renhold er derfor ikke en opsjon.

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet.