

Bona FlexiSand 1.5/1.9

Gulvsliping



Teknisk datablad

Bona FlexiSand er en kraftig og fleksibel slipemaskin som kan utstyres med flere forskjellige typer føringskiver for mange typer sliping på ulike overflater. Maskinen er tilgjengelig i to versjoner med forskjellig motorkraft, 1,5 og 1,9 kW. Med sin kraftige motor og robuste konstruksjon sliper den jevnt, raskt og enkelt, selv under tøffe forhold. Bona FlexiSand er forberedt på Bona Power Drive, en unik føringskive som muliggjør kraftig roterende sliping som muliggjør sliping ned til bart treverk på tre- eller parkettgulv.

- Kraftfull, 1-hastighetsmotor
- Enkel og ergonomisk håndtering
- Nedfellbart håndtak for minimalt plassbehov ved transport
- Store hjul for enkel transport
- Forberedt for tilkopling til Bona DCS 70 for støvfri gulvsliping
- Forberedt for Bona Power Drive
- Også for fjerning av lim- og beleggsrester på betong

Tekniske data

| | |
|-----------------------|--|
| Motor: | 1-fase |
| Spenning: (+/- 5%): | 230 V ~ |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Effekt: | 1.5/1,9 kW |
| Max strøm: | 8,5/11 A |
| Sikkerhetsfunksjoner: | 10/16A overbelastningsvern (manuell tilbakestilling), overopphetingsvern (tilbakestilles automatisk) |
| Anbefalt sikring: | 10A |
| Turtall: (ubelastet) | 147 rpm. |
| Vekt: | 45/50 kg |
| Skivediameter: | 407 mm (16") |
| Høyde/Bredde/Dybde: | 1170mm/ 490mm/ 640mm |

For ytterligere tekniske data se produktmanualen.

Bruk

Les maskinhåndboken og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker maskinen.

Når maskinen brukes til sliping, må den medfølgende støvsugerslangen og støvkappen være montert på maskinen. Enhver støvsuger kan brukes, men for best støvabsorpsjon, bruk Bona DCS70. Sliping kan gjøres på mange måter med forskjellige føringskiver.

Før du starter maskinen, installer du riktige føringskive på maskinen. Senk håndtaket til en behagelig posisjon, trykk inn de røde sikkerhetsknappene og start maskinen. For å kjøre og kontrollere maskinens bevegelser, løft og senk håndtaket med svært små bevegelser. Når håndtaket forsiktig presses ned, flyttes maskinen til venstre. Løft håndtaket forsiktig og maskinen beveger seg til høyre.

Hvis du bruker denne typen maskin for første gang, anbefaler vi sterkt en prøvekjøring med en hvit pad for å bli kjent med kvernen. Den hvite paden gir minst motstand. Når du får en følelse av hvordan maskinen fungerer, kan du fortsette med sandpapir/grovere pads.

Ved sliping med Bona PowerDrive felles håndtaket bare ned et par grader til man hører at sikkerhetsbryteren klikker. La håndtaket stå slik under sliping. PowerDrive skivens kontra-roterende funksjon gjør at ingen styring opp og ned med håndtaket er nødvendig. Man kan kun skyve maskinen i den retning man vil.

Man behøver ikke å gå i en bestemt retning. Men hvis Bona PowerDrive brukes med korning 36-60, er det viktig å stå bak maskinen og kjøre den fremover og bakover. For for å sikre at hele gulvet er jevnt slipt, er det viktig med en systematisk tilnærming. Først i en retning langs gulvet, deretter den andre vinkelrett dersom dette er nødvendig. Avslutt alltid så sant mulig med sliping i treverkets lengderetning.



Bona FlexiSand 1.5/1.9

Gulvsliping



Føringskiver

Før bruk må en føringskive monteres på maskinen. Flere forskjellige føringskiver er tilgjengelige for ulike typer slipeoppgaver. Den mest allsidige skiven, Bona Pad Drive, kommer med maskinen. Ved montering av føringskive, vipp maskinen tilbake og plasser drivplaten mot midten av drivakselen under FlexiSand. Vri føringskiven mot urviseren til den låser. Også støvkappe er inkludert og følger maskinen ved kjøp. For installasjon av Bona Power Drive, se separate instruksjoner.

| | Artikkel | Bruksområde | Anbefalt verktøy/utstyr |
|---|--|---|--|
|  | Bona Pad Drive, 16" Standard, Inkludert ved leveransen Art. nr. 900154 | Standard skive for en rekke jobber. Utstyrt med egnet pad til rengjøring, oljing, polering og sliping, behandlede og ubehandlede treflater. | Bona Gulvpads Bona Slipenett Bona Scrad System Bona WoolPad (ullpad) |
|  | Bona Power Drive 4 x 150 mm Art. nr. 900152 | Tannhjulsdreven skive med 4 sektorer for kraftfull sliping. Fjerner gammel lakk og olje samtidig. | Bona 8700 Sliperondeller Bona 8300 Sliperondeller Diamantsliperondeller Bona mellomleggsrondeller |
|  | Bona Quattro Disc 4 x 150 mm Art. nr. 900153 | Finsliping av tregulv. For avsluttende sliping etter gulvsliping. | Bona 8300 Sliperondeller Diamantsliperondeller Bona mellomleggsrondeller |
|  | Bona Multi Disc 6 x 125 mm Art. nr. ASO312520 | Finsliping av tregulv. For avsluttende sliping etter gulvsliping. | Bona 8300 Sliperondeller Diamantsliperondeller Bona mellomleggsrondeller |
|  | Bona PCD Disc 5 segmenter inkludert Art. nr. ASO312560 | Rengjøring av betonggulv og andre harde gulv. Tar effektivt bort limrester, skumbaksider fra tepper, epoxy, maling mm. | PCD segmenter |
|  | Bona Diamond Disc 5 segmenter inkludert Art. nr. 900155 | Tar bort slagg fra utjevningssmasser og betong. Kan også brukes for å jevne gulvet etter bruk av PCD Disc. | Diamant segmenter |
|  | Bona Ekstra vektor for FlexiSand 1,9 Art. nr. 900171 | Gir ytterligere vekt og med det effekt på slipeprosessen med FlexiSand 1,9 Vekt: 15 kg | |
|  | Bona PowerDrive NEB Art. nr. 900168 | Samme funksjon som standard PD, men med mulighet for utskiftbare sektorer for børsting av gulv | Bona Stålbørster Bona Tynexbørster Bona Borrelåssektorer |