


Renholdsinstruks

Idrettsgulv (lakkerte)

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WS-C



© A.I.S.E

Tørrmopping - løst smuss

- Støvsug eller mopp gulvet regelmessig med en Bona Dusting Pad for å fjerne løst smuss.
- Fjern søl og flekker med en Bona Spray Mop.



Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

- Spray eller mopp gulvet med oppløsning av Bona Sportive Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann).
- Tørk etter med en Bona Cleaning Pad.



© A.I.S.E

1:100



Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

- Lag en blanding av Bona Sportive Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann) og hell i tanken på maskinen.
- Sett på en hvit eller rød pad
- Rengjør med minst mulig vann og Sportive Cleaner. Påse at det ikke ligger igjen dammer på gulvet
- Bytt vaskevannet ofte.



© A.I.S.E

1:100




Dyprensinstruks

Idrettsgulv (Lakkert)

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WS-DC



© A.I.S.E

For best resultat anbefaler vi bruk av Bona Deep Clean Solution i kombinasjon med vår Bona PowerScrubber. Ved bruk av Bona Deep Clean Solution med andre renholdsmaskiner, følg produsentens instruks for forberedelser og bruk.

- Sett hvite eller røde børster på Bona PowerScrubber.
- Fyll tanken med 1 liter Bona Deep Clean Solution. Fyll det resterende tankvolum with 9 liter vann.
- Sett børstetrykket til medium.
- Rengjør gulvet systematisk. påse at det ikke ligger igjen dammer på gulvet og fjern alle vannansamlinger fortløpende med en mopp.
- Etter bruk skal maskinene settes på et underlag som tåler vann



For å fjerne fastgrodd skitt og hælmerker, sett maskinen maksimalt trykk. Ved kjøring med maksimalt trykk må man påse at maskinene hele tiden er i bevegelse og bruk aldri tørre børster.

Advarsel: *Kjøring med maksimalt trykk kan skade noen gulv.*

NB!

For merker som er vanskelig å fjerne


- Bland Bona Deep Clean Solution med vann (1:5) i en sprayflaske
- Spray på flekken og la virke ca 3 minutter
- Skur vekk med Bona PowerScrubber

Beskyttelsesinstruks

Idrettsgulv (lakkert)

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WS-P



© A.I.S.E

Bona Sportive lakkede overflater er laget for tøff bruk og lavt vedlikeholdsbehov som normalt består i renhold og periodisk dyprens.

Dersom gulvet virker glatt kan det normalt nullstilles til opprinnelig friskjon ved gjennomføring av en dyprens som beskrevet i WS-DC.


Dersom dette ikke er tilstrekkelig skal det gjøres en renovering med relakkering som beskrevet WS-RC.

Beskyttelse (C)

Relakkeringsinstruks Idrettsgulv (Lakkerte)

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WS-RC



© A.I.S.E

Denne veiledningen forutsetter at overflaten er behandlet med Bona Sportiv lakk, og at gulvet ikke har vært behandlet med polish. For gulv som er behandlet med polish anbefales en nullstilling i form av nedsliping og ny lakkering.

- Avfett og rengjør overflaten grundig med Bona PowerScrubber (røde børster) og Bona Deep Clean Solution fortynnet med vann i tanken (1:10).
- Sørg for at det ikke dannes dammer av væske på gulvet. Tørk i tilfelle disse opp snarest.
- Slip overflaten med Bona Diamond Abrasives P80. Fest rondellene til en PowerDrive eller Quattro Disc med mellomleggspalter i mellom. Slip hjørner og kanter manuelt. Vi anbefaler at du bruker en eksentersliper.
- Slip overflaten igjen med Bona Diamond Abrasives P240.
- Rengjør med Bona PowerScrubber med kun rent vann i tanken.
- La overflaten tørke fullstendig



1:10




Relakkeringsinstruks

Idrettsgulv (Lakkerte)

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WS-RC



© A.I.S.E

Relakkering (D)

Påføring av Bona Sportive Paint

Påføring av ny linjemarkering er kun nødvendig der markeringen er skadet eller borte. Dersom markeringene er uskadet påføres kun Bona Sportive lakk direkte

Anbefalt påført mengde:

6-10 m²/lit. (167-100 g/m²) eller 120-200 meter 50mm linje.

Tørketid:

Linjemarkering – 1-2 timer ved 20°C/60% RH.
Soner/målgårder – 3-4 hours.

Du trenger:

Bona Sportive mikrofibrerulle og maskeringstape av god kvalitet (blå/gul).



- Press tapen godt på gulvet. Pass særlig på kantene slik at ikke maling trenger inn fra siden. En gummirulle er nyttig for å sikre god heft i hele tapens bredde,
- Påfør malingen jevnt og overlapp "våt-i-våt" uten avbrudd. Merk: Påføringsmåten påvirker malingenes gjennomskinnelighet. For linjemarkeringer, legg på nok til å dekke med ett strøk. I målgårder eller større områder bør du først bruke et tynt lag, etterfulgt av en normalt strøk avhengig av fargen.
- Fjern maskeringstapen umiddelbart, eller i det minste mens malingen fortsatt er våt.
- La tørke. Påfør et annet lag hvis det er nødvendig.

Påføring av Bona Sportive lakk

For best resultat, bruk påfør lakk dagen etter linjemarkering. Selv om mellomsliping normalt ikke er nødvendig, vil maling eldre enn 24 timer kreve en lett nedrubbing før lakkering.

Anbefalt påført mengde:

8-10 m²/liter (120 g/m²).

Tørketid:

2.5-3 timer ved 20°C/60% RH.

Du trenger:

Bona mikrofibrerulle eller lakksvaber.



- Tilsett Bona Sportive herder til Bona Sportive lakk og rist beholderen grundig. Hvis du bruker mindre enn en hel boks, rist kannene godt før blanding. Blandet produkt må brukes innen 8 timer.
- Påfør blandingen jevnt med en jevn, flytende bevegelse, unngå dammer og striper. Påse at tiden mellom lakkering av overlapping reduseres til et minimum (store flater kan kreve flere personer).
- Under normale forhold (20°C / 60% RH og god ventilasjon) er gulvet klart for lett trafikk 8 timer etter den siste strøk og full bruk etter 72 timer. Unngå vask første uke for å oppnå maksimal hardhet.